


FILTER REINIGEN / ERSETZEN
CLEAN / REPLACE FILTER
2018.01


Für alle SOLA-TECS C Modelle
For all SOLA-TECS C models

Darstellung: SOLA-TECS C800
Picture: SOLA-TECS C800



Art.Nr.: 99.99700.10
Item number: 99.99700.10

Darstellung: Steckschlüssel - SW8
Picture: Socket wrench - AF8



Art.Nr.: 0300735
Item number: 0300735

FILTER REINIGEN / ERSETZEN FÜR ALLE SOLA-TECS C

CLEAN / REPLACE FILTER
FOR ALL SOLA-TECS C





Achtung!
Beim Herausschrauben des Filter halten Sie das Gerät, wie auf dem Bild gezeigt, immer senkrecht nach unten!

Attention!
When unscrewing the filter, always hold the device vertically downwards, like shown on the figure!


FILTER REINIGEN / ERSETZEN FÜR ALLE SOLA-TECS C

CLEAN / REPLACE FILTER
FOR ALL SOLA-TECS C



**FILTER REINIGEN / ERSETZEN
FÜR ALLE SOLA-TECS C**

**CLEAN / REPLACE FILTER
FOR ALL SOLA-TECS C**



**FILTER REINIGEN / ERSETZEN
FÜR ALLE SOLA-TECS C**

**CLEAN / REPLACE FILTER
FOR ALL SOLA-TECS C**

